

Montageanleitung für Schlosskasten SK09

302 203 055

Serienmäßig sind die Schlösser für DIN links Türen zusammengebaut.

Vorbereitung zur Montage:

1. Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Schrauben (11) aus dem Grundkörper (6) entfernen. Mittels der Montagehilfe (15) die Drückerführung (2) aus der Schlossplatte (5) lösen und die Abdeckkappe (3) von der Schlossplatte entfernen.
2. Die Schlossplatte (5) durch lösen der Senkschrauben M6 (4) von dem Grundkörper (6) abnehmen. Innensechskantschlüssel SW4 (15) beiliegend.
3. Die Schlossgegenseite 2,9, und 8 bleibt vormontiert.

Montage:

4. Für DIN rechts Türen muss die Senkschraube (12) entfernt werden, die Falle (13) gedreht und wieder aufgesteckt werden und die Senkschraube (12) wieder fest gezogen werden. Die Zwischenlage (7) muss dann auf die Rückseite des Grundkörpers (6) gesteckt werden. Die Fallenschräge zeigt immer zur Glaskante.
5. Die Dekofolie (10) auf die Seite der Zwischenlage (7) kleben, die zur Glasseite zeigt. Dazu die Schutzfolie abziehen. Die überstehende Dekofolie muss abgeschnitten werden.
6. Die Schlossgegenseite (2+9 und 8) mit den Stütznocken in die Bohrungen der Glastür stecken. Die Drückerführung (2) muß vorne sein. Den Grundkörper (6) mit der Zwischenlage (7) verbinden und zusammen gegen die Schlossgegenseite drücken. Die Dekofolie zeigt hierbei gegen die Glastür.
7. Die Schlossplatte (5) auf den Grundkörper (6) setzen und die Senkschrauben M6 (4) mit der Schlossgegenseite leicht anziehen, sodass das Schloss nun ausgerichtet werden kann. Die Senkschrauben sollten nach dem Ausrichten fest angezogen werden.
8. Die hohe Abdeckkappe (3) über den Grundkörper (6) drücken und mittels der Schrauben (11) wieder fixieren. Den Drückerführungsring (2) wieder mittels der Montagehilfe (16) auf die Schlossplatte drehen.
9. Die Abdeckkappen (1) werden zusammen mit den Türdrückern montiert.

